
30
N8
Zündanlaß-
schalter
0) Aus
1) Radio
2) Lauf
3) Start
Stromverteiler
01-02
Stromverteiler
01-02
41-02-1
A
31B-10A
1.5 BN/BL
C1292
31B-10
1.5 BN/BL
41-02-2
B
31B-1
1.5 BK
54-1
1.5 BK/GN
C1911
Diode
61-1
1.5 BK/BU
C1910
Diode
C1911
C1910
61
1.5 BK/BU
54
1.5 BK/GN
C1192
K101
Relais III
elektrisches
Verdeck
87
30
85
C1193
K102
Relais IV
elektrisches
Verdeck
87
86
30
85
C1192
C1193
31-1A
1.5 BN
31-1
1.5 BN
31B-1A
1.5 BK
31B-1
1.5 BK
31
1.5 BN
B
41-02-2
G1025
S1098
31B-1B
1.5 BK
31B-1C
1.5 BK
C1567
C1568
N190
Druckknopf-
schalter im
Verdeck
N190
Druckknopf-
schalter im
Verdeck